




DESPIECE

MÓDULO CLASIFICADOR

MC-6

DESPIECE DEL EQUIPO

Despiece general MC-6




DESPIECE DEL EQUIPO

Lista de partes MC-6

Nº	Código	Descripción
1	9-1-881	Estructura
2	9-1-896	Tornillería base motor
3	9-1-936	Deflector DH4
4	9-1-889	Ducto pulpa
5	9-1-885	Tapa sinfín DH4
6	9-1-927	Tornillería tapa sinfín
7	9-1-882	Carcasa sinfín
8	9-1-893	Tornillería carcasa sinfín
9	9-1-883	Eje y sinfín
10	9-1-928	Chumacera SY 7/8"
11	9-1-892	Tornillería chumaceras
12	9-1-890	Deflector tanques
13	9-1-938	Tornillería protectores
14	9-1-888	Pasillero
15	9-1-895	Tornillería pasillero
16	9-1-887	Piñón 36Z
17	9-1-891	Acople mando manubrio
18	9-1-916	Piñón alimentador 13Z
19	9-1-884	Criba
20	9-1-931	Deflectores criba
21	9-1-932	Tornillería accesorios criba
22	9-1-933	Limpiador criba
23	9-1-934	Neolite limpiador criba
24	9-1-935	Tornillería limpiador criba
25	9-1-917	Elementos de ensamble
26	9-1-886	Protector mando criba
27	9-1-897	Protector motor DH4

DESPIECE DEL EQUIPO

Despiece general DH - 6



DESPIECE DEL EQUIPO

N	Cód	Ref	Descripción	Cant
1	9-3-40	DH6 - 1A	Bastidor	1
2		-	Tuerca hexagonal de 1/4"	1
3		-	Arandela presión de 1/4"	1
4		-	Arandela plana de 1/4"	1
5		DH2 - 30P	Excéntrica tensor cadena	1
6		-	Tornillo maquinaria de 1/4" * 1"	1
7	9-1-719	DH2 - 4HR	Chumacera rodamiento cilindro	2
8		-	Rodamiento 6005 - 2RS	2
9		-	Arandela plana inoxidable de 3/8"	4
10		-	Arandela presión de 3/8"	4
11		-	Tornillo maquinaria de 3/8" * 1"	4
12	9-1-721	DH2 - 16A	Buje arrastre cilindro	1
13	9-1-854	DH6 - 18H	Volante de 18"	1
14		-	Arandela plana de 3/4"	1
15		-	Arandela presión de 3/4"	1
16		-	Tuerca hexagonal de 3/4"	1
17	9-341	-	Protector piñones y volante	1
18	9-1-718	DH2 - 11H	Buje eje alimentador piña	2
19		-	Arandela especial Penagos	2
20		-	Tornillo prisionero de 3/8" * 3/4"	1
21	9-1-723	DH2 - 15H	Plato arrastre piñón	1
22	9-1-716	DH2 - 15A	Piñón superior de 44Z	1
23		-	Arandela presión de 3/8" Ø	1
24		-	Tornillo maquinaria de 3/8" * 3/4"	1

DESPIECE DEL EQUIPO

N	Cód	Ref	Descripción	Cant
25	9-3-31	DH4/6	Cadena	1
26		-	Tuerca hexagonal de 3/8"	6
27		-	Arandela presión de 3/8"	6
28		-	Esparrago cilindro de 3/8"	3
29	9-3-55	DH2 - 13AL	Plato izquierdo de cilindro	1
30	9-1-810	DH4- 13I/13AL	Cilindro con camisa	1
31	9-3-37	DH2- 21AL	Plato derecho cilindro	1
32	9-3-35	DH6 - 30A	Tolva	1
33		-	Tornillo carrocería de 3/8" * 4"	1
34	9-1-740	DH2 - 40M	Manubrio madera	1
35		-	Tuerca hexagonal de 3/8"	1
36		-	Tornillo prisionero de 3/8" * 3/4"	1
37	9-1-726	DH2/DH4 - 7A	Manubrio brazo	1
38		-	Chaveta de 1/8" * 1.1/4"	2
39	9-1-817	DH4/6 - 21A	Eje alimentador	1
40		-	Chaveta elástica A-25	1
41	9-1-816	DH4 - 10A	Eje principal	1
42		-	Pin de 3/16" ø	1
43	9-3-39	-	Cuchilla de alimentación	1
44		-	Tuerca hexagonal de 3/8"	12
45	9-3-34	DH6 - 20H	Pechero	1
46		-	Tornillo maquinaria de 3/8" * 2"	4